

# RH Mereo Bedienungsanleitung

RH Mereo lässt sich im Handumdrehen auf Ihren Körper einstellen.

## Sitzhöhe



Durch Hochziehen des vordersten Hebels auf der rechten Seite kann die Sitzhöhe eingestellt werden.

## Sitztiefe



Drücken Sie den mittleren Hebel auf der rechten Seite nach vorne oder nach hinten um die Sitztiefe einzustellen.

## Neigung der Rückenlehne



Durch Anziehen des hinteren Hebels auf der rechten Seite können Sie die Neigung der Rückenlehne einstellen.

## Höhe der Rückenlehne



Ziehen Sie das Bedienelement auf der Rückseite der Rückenlehne nach oben um die Höhe der Rückenlehne einzustellen.

## Arretierung



Sie arretieren den Stuhl durch Hereindrücken des hinteren Rades auf der linken Seite. Durch Herausziehen des Rades wird der Stuhl entriegelt.

## Neigungswiderstand



Durch Drehen des vordersten Rades auf der linken Seite lässt sich der Neigungswiderstand einstellen.

## Höhe der Armlehnen



Betätigen Sie den Hebel auf der Außenseite der Armlehne um die Höhe einzustellen.

## Nackenstütze



Die Nackenstütze kann ganz einfach in der Höhe und der Tiefe eingestellt werden.

