

MALMSTOLEN 4000

Bedienungsanleitung

Die Kopfstütze kann stufenlos vorwärts/rückwärts geneigt werden.

Höhenverstellung durch einfaches Ziehen oder Drücken (hoch/runter)

Hebel für die Rückenlehnenhöhe

Einstellung der Armlehnenhöhe

Neigungswinkel Rückenlehne – anheben um den richtigen Winkel einzustellen.

Sitzhöhe

Hebel unten – Mechanik blockiert
Hebel oben – Mechanik frei beweglich

Verschluss öffnen, um die elastischen Bänder einstellen zu können.

Hebel für die Sitztiefe – anheben um die Sitztiefe zu verstellen.

Breitenverstellung der Armlehnen unter dem Sitz.

Härteeinstellung der Mechanik. Drehen im Uhrzeigersinn für leichtere / entgegen Uhrzeigersinn für härtere Einstellung.