RH Logic Bedienungsanleitung

RH Logic lässt sich im Handumdrehen auf Ihren Körper einstellen.

Arretierung

Um die Grundeinstellungen vorzunehmen arretieren Sie den Stuhl indem Sie das Steuerrad auf der rechten Seite nach vorne drehen und so den Sitzmechanismus verriegeln.

Höhe der Armlehnen

Drücken Sie die Hebel an den Armlehnen und bewegen Sie diese nach oben oder unten, um die Höhe einzustellen.

Sitzhöhe

Die Bedienelemente auf der rechten Seite sind mit Piktogrammen gekennzeichnet. Ziehen Sie den vordersten Hebel nach oben um die Sitzhöhe einzustellen.

Neigung der Rückenlehne

Ziehen Sie den mittleren Hebel nach oben um die Neigung der Rückenlehne einzustellen.

Sitztiefe

Stellen Sie die richtige Sitztiefe ein indem Sie den hintersten Hebel nach oben ziehen.

Höhe der Rückenlehne

Um die Höhe der Rückenlehne einzustellen einfach den Hebel nach oben umlegen und mit beiden Händen die Rückenlehne nach oben oder unten verstellen. Danach den Hebel wieder nach unten umlegen. Die luftgeregelte Lendenwirbelstütze (RH Logic 400) kann durch einpumpen oder ablassen von Luft eingestellt werden.

Neigungswiderstand

Um den Widerstand des Sitzmechanismus einzustellen, drehen Sie das Rad auf der linken Seite vorwärts - für weniger und rückwärts + für mehr Widerstand. Danach zurücklehnen und den Sitzmechanismus entsperren (ca. 1/4 Drehung rückwärts).

Nackenstütze

Die Nackenstütze kann ganz einfach in der Höhe und der Tiefe eingestellt werden.