

Muckenthaler

ERGONOMIE

Bedienungsanleitung motorisch verstellbare Tische

Erstinbetriebnahme und nach jeder Trennung vom Stromnetz

Das Display (falls vorhanden) zeigt "000". Fahren Sie die Tischplatte mit der "Ab"-Taste in die unterste Position und bleiben Sie weitere 10 Sekunden auf der Taste. Bereits gespeicherte Arbeitshöhen müssen neu gespeichert werden.

Höhenverstellung per Motor

im Gestell integrierter leise laufender Elektromotor

- Verstellgeschwindigkeit ca. 70 mm/s
- Geräuschentwicklung < 55 db(A)
- Softstart, Softstop

2 Gewichtsklassen

standard: 0 - 75 kg

ZM: 40 - 115 kg

Bedienung mit Tastschalter unterhalb der Tischplatte



M1 - Variante 1: Motorverstellung mit Einfachsteuerung Auf - Ab

Halten Sie die Taste "Auf" bzw. "Ab" solange gedrückt bis die gewünschte Tischhöhe erreicht wird.

Sicherheitsstopp: Der Tisch bleibt ca. 30mm vor seiner unteren Endposition stehen, und kann dann durch erneutes Drücken der Abwärtstaste in die niedrigste Position gefahren werden

M2 - Variante 2: Motorverstellung mit Komfortsteuerung (Vier Speicherplätze)

1. mit den Tasten "Auf" und "Ab" die gewünschte Höhe einstellen
2. Speichertaste "S" drücken (wird die Speichertaste ein zweites Mal gedrückt, wird nichts gespeichert) 1)
3. eine der vier Positionstasten drücken (bitte innerhalb von 5 Sekunden, sonst wird nichts gespeichert)
Um eine gespeicherte Arbeitshöhe anzufahren:
Entsprechende Positionstaste solange gedrückt halten bis 2) die gespeicherte Höhe erreicht wird.



Änderung der Ausgangshöhe (digital)

1. Arbeitstisch in unterste Position bringen
2. Taste "S" drücken
3. für ca. 5 Sekunden die "Ab"-Taste drücken, bis das Display zu blinken beginnt
4. jetzt mit der "Auf"- bzw. "Ab"-Taste die neu eingestellte Ausgangshöhe einstellen.
(der Tisch fährt dabei nicht!)
5. ist die Position richtig eingestellt, mit Taste "S" die neue Höhe speichern.
(Das Display blinkt nun nicht mehr)