

RH Activ Bedienungsanleitung

RH Activ lässt sich im Handumdrehen auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Sitzhöhe



Alle Einstellhebel befinden sich auf der rechten Seite und sind mit Piktogrammen gekennzeichnet. Um die Sitzhöhe einzustellen ziehen Sie den vordersten Hebel nach oben.

Sitztiefe



Ziehen Sie den mittleren Hebel nach oben um die Sitztiefe einzustellen.

Höhe der Rückenlehne



Halten Sie die Taste, die sich auf der rechten Seite der Rückenlehne befindet gedrückt und verstellen Sie mit beiden Händen die Rückenlehne nach oben oder unten.

Mechanik für aktives Sitzen



Drehen Sie den hintersten Hebel um 90° nach vorne. So ist der Stuhl beweglich und folgt jeder Ihrer Bewegungen. Sie können den RH Activ in jeder beliebigen Position fixieren, indem Sie den Hebel wieder in die waagerechte Position drehen.

Neigung der Rückenlehne



Drücken Sie den hintersten Hebel nach hinten um die Neigung der Rückenlehne richtig einzustellen.

