

RH Mereo Bedienungsanleitung

RH Mereo lässt sich im Handumdrehen auf Ihren Körper einstellen.

Sitzhöhe



Durch Hochziehen des vordersten Hebels auf der rechten Seite kann die Sitzhöhe eingestellt werden.

Sitztiefe



Drücken Sie den mittleren Hebel auf der rechten Seite nach vorne oder nach hinten um die Sitztiefe einzustellen.

Neigung der Rückenlehne



Durch Anziehen des hinteren Hebels auf der rechten Seite können Sie die Neigung der Rückenlehne einstellen.

Höhe der Rückenlehne



Ziehen Sie das Bedienelement auf der Rückseite der Rückenlehne nach oben um die Höhe der Rückenlehne einzustellen.

Arretierung



Sie arretieren den Stuhl durch Hereindrücken des hinteren Rades auf der linken Seite. Durch Herausziehen des Rades wird der Stuhl entriegelt.

Neigungswiderstand



Durch Drehen des vordersten Rades auf der linken Seite lässt sich der Neigungswiderstand einstellen.

Höhe der Armlehnen



Betätigen Sie den Hebel auf der Außenseite der Armlehne um die Höhe einzustellen.

Nackentütze



Die Nackentütze kann ganz einfach in der Höhe und der Tiefe eingestellt werden.

