



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Möbel mit Comfort+ von Gabriel+

Comfort+ All Terrain Textile

Comfort+ ist multifunktional und absolut verschleißfest. Das Textil hat antistatische und brandhemmende Eigenschaften. Flecken lassen sich problemlos entfernen. Comfort+ ist waschbar bis 74°C und kann sogar mit Ethanol desinfiziert werden!

Es ist zugleich weich und formstabil, atmungsaktiv und umweltfreundlich – und sein Erscheinungsbild bleibt Jahr für Jahr erhalten. Eigenschaften, die Comfort+ zu einem Allround-Textil macht.

10 Jahre Garantie

Comfort+ hat eine unübertroffene Formstabilität und Dehnfähigkeit. Daher entstehen keine Falten – selbst nach langer Nutzungsdauer. Comfort+ ist der beste Mikrofiberstoff auf dem Markt, fusselt nicht und bildet keine Knötchen. Darum geben wir 10 Jahre Garantie gegen Pilling und Durchscheuern bei normalem Gebrauch.

Leicht zu pflegen

Comfort+ weist rückseitig antistatische Fasern auf und ist extra wasser- und ölabweisend und somit gegenüber Schmutz und Flecken rundum widerstandsfähig. Um die schöne Farbe und das gute Aussehen des Stoffes zu erhalten, empfehlen wir nach Bedarf schonendes Saugen mit einer weichen Staubsaugerbürste.

Waschanweisung

Comfort+ kann bei bis zu 74°C in der Waschmaschine gewaschen werden. Max. Einlaufen 2%. Comfort+ mit flammhemmender Rückseitenbekleidung kann im Schonprogramm der Waschmaschine bei 40°C gewaschen werden. Die Rückseitenbekleidung verträgt das Waschen nur einige Male. Einweichen vermeiden. Ein pH-neutrales Waschmittel ohne optische Aufheller verwenden. (pH-Wert = 7). Nur kleine Mengen des Waschmittels verwenden.

Achten Sie darauf, ob Nähte, Reißverschlüsse usw. das Waschen vertragen. Zum Trocknen aufhängen oder bei niedriger Temperatur in den Wäschetrockner geben. Comfort+ lässt sich mit Ethanol desinfizieren.

Fleckenentfernung

Eine goldene Regel: Entfernen Sie den Fleck immer so schnell wie möglich.

Die meisten Arten von Flecken können Sie mit lauwarmem Wasser entfernen, eventuell unter Zusatz eines pH-neutralen Abwaschmittels. Vermeiden Sie die Durchfeuchtung des ganzen Möbels.

Wenden Sie nur die Reinigungsmethoden an, die in der Anleitung zur Fleckenentfernung aufgeführt sind. Benutzen Sie immer einen sauberen, weißen Baumwollappen und wenden Sie nur kleine Mengen des Reinigungsmittels an. Warnung! Waschbenzin, Aceton und dgl. können unterliegendes Polstermaterial durch Durchnässung zersetzen.

ANLEITUNG ZUR FLECKENENTFERNUNG

Blut

Blut in kaltem Wasser abwaschen. Hilft dies nicht, so setzen Sie ein pH-neutrales Abwaschmittel zu.

Farbe

Ölfarbe: Reinigen Sie mit Terpentin. Dann mit Wasser abtupfen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Wasserlösliche Farbe: Abwaschen mit kaltem Wasser, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. Ist der Fleck alt, so fragen Sie einen Fachmann.

Gras & Gemüse

Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem evtl. ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Kaffee, Tee & Milch

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Dann mit Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Kaugummi

Mit Eiswürfel in einer Plastiktüte oder einem Kühlelement kühlen. Abkratzen. Evtl. Rest kann vorsichtig mit Reinigungsbenzin entfernt werden.

Kugelschreiber & Kosmetik

Reinigen Sie mit Brennspritus.

Marmelade, Sirup, Obst & Fruchtsaft

Entfernen Sie so viel wie möglich mit einem Löffel. Hiernach mit lauwarmem Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Nagellack

Abtupfen mit Nagellackentferner. Verschwindet der Fleck nicht, dann nehmen Sie Acetone.

Öl

Streuen Sie Talkum auf den Fleck, und lassen Sie es einwirken. Dann abbürsten und vorsichtig mit einem Lappen abtupfen, der mit Benzin oder Brennspritus befeuchtet wurde.

fen, der mit Benzin oder Brennspritus befeuchtet wurde.

Schokolade, Fett & Süßigkeiten

Abwaschen mit lauwarmem Wasser, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Schuhcreme

Vorsichtig mit einem Lappen abtupfen, der mit Reinigungsbenzin oder Brennspritus befeuchtet wurde.

Stearin

Warmes Bügeleisen auf saugendem Papier. Reinigen Sie mit Terpentin. Dann mit lauwarmem Wasser abtupfen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde. Alternative: Siehe Kaugummi.

Tinte

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Reinigen Sie mit 20% Brennspritus. Nachbehandlung mit Wasser, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde.

Urin

1 Teil farblosen Essig mit 2 Teilen Wasser mischen. Einen trockenen Lappen als Unterlage benutzen, wenn Sie den Fleck durchnässen. Die Essigmischung abwechselnd mit einem trockenen und einem mit Wasser getränkten Lappen entfernen.

Wein & Spirituosen

Entfernen Sie so viel wie möglich mit Löschpapier. Dann mit Wasser abwaschen, dem ein pH-neutrales Abwaschmittel zugesetzt wurde und mit verdünntem Brennspritus reinigen.

Gabriel®

Hjulmagervej 55, DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9630 3100, Fax +45 9813 2544, mail@gabriel.dk

www.gabriel.dk