


Bedienungsanleitung HÅG H05

Sitzhöhe



Ziehen Sie zur Einstellung der Sitzhöhe den Hebel auf der linken Seite des Stuhls hoch – entlasten Sie dabei den Stuhl von Ihrem Körpergewicht.

Armlehnen



Zur Höheneinstellung drücken Sie die Knöpfe auf den Innenseiten der Lehnen und schieben Sie die Armlehnen auf- oder abwärts. Zur Breitereinstellung drehen Sie das kleine Rad unterhalb der Armlehne auf, stellen Sie die Breite ein und schließen Sie das Rad wieder.

Kopfstützenverstellung



Greifen Sie an die untere Seite der Kopflehne und schieben Sie diese auf- oder abwärts.

Drehen Sie das Rad unten an der Kopflehnenbefestigung. Stellen Sie die Kopflehne für ein komfortables Sitzgefühl ein.

Sitztiefe, Höhe der Rückenlehne und Neigungswiderstand



Sitztiefe, Höhe der Rückenlehne und Neigungswiderstand nach vorne und hinten werden gleichzeitig angepasst.

Drehen Sie das Handrad auf der rechten Stuhlseite vorwärts (mehr Sitztiefe und höherer Widerstand) oder nach hinten (weniger Sitztiefe und geringerer Widerstand). Lehnen Sie sich einmal vorwärts und einmal zurück, um den Mechanismus zu aktivieren. Schauen Sie auch „Feineinstellung des Widerstandes“.

Feineinstellung des Widerstandes



Mit den kleinen Schiebern unter dem Sitz auf der rechten Seite können Sie den Widerstand des Stuhles fein einstellen. Die beiden oberen Schieber regulieren den vorwärtigen Widerstand und die beiden unteren Schieber regulieren den rückwärtigen Widerstand.